

**PREMIER** 

**MANUAL  
INSTALACIÓN  
VISOR KT-810**

01



Retirar el soporte del equipo y quitar la tapa de la imagen

02



Pasar el cable del visor por el hueco y atornillar el soporte.

03



Conectar el cable del visor con el cable suelto de dentro del equipo, y montar de nuevo la base.